

POCpage®



POCpage®

**DÉTECTION
INCENDIE**

G.T.C.

**COUPLAGE
TELEPHONE**

**RECHERCHE DE
PERSONNES**

**APPEL
INFIRMIÈRES**

**CONTRÔLE
DE FUGUE**

EMETTEUR PT101

- Puissance 0,1 à 5 W.
- Alimentation 220 V. incorporée.
- Codage POCSAG.
- Fréquence : UHF 446.525 mhz.
- Dimensions : 300 x 210 x 65

INTERFACE PC101

- Contrôle 4 sorties émetteurs (RS422).
- S'installe dans le coffret de l'émetteur ou dans un coffret avec alimentation.
- 1 port RS232 (raccordement d'un PC de paramétrage et de commande).
- 8 entrées (contacts secs) avec adresses et messages programmables.
- 1 port RS232 de couplage sur la sortie imprimante de systèmes périphériques.
- Bus de raccordement d'interfaces de couplage (téléphone, ordinateur, etc.).
- 1 sortie imprimante "fil de l'eau".

Conforme RoHS

Récepteur J-D.com *Texto*

- Afficheur éclairé déroulant sur 2 lignes.
- 6 adresses.
- Mémoire 30 messages.
- Alarme sonore et vibreur de réception
- Alimentation : 1 pile 1,5 V.AAA (R3)
- Dimensions : 73,5 x 50 x 18,5 mm
- Livré avec clip de ceinture et chaînette

Récepteur J-D.com *Pilot*

- Rétro-éclairage haute luminosité
- Buzzer 90dB
- Pile grande capacité, Type LR6, AA
- Résistance aux chocs accrue.

ACCESSOIRES :

Antenne UHF 1/2 onde à jupe AP001

(cavité et brin "à la terre" pour la protection de l'émetteur)
Livrée avec câble et connecteurs N et BNC.

Programmeur de récepteur JR009/2+ - JRP10+

Livré avec logiciel PC, câble et alimentation 220V
Etuis cuir avec pince pour les récepteurs

DISTRIBUTEUR :

J-D.com Groupe
PRESCOM